

FOUR ROBBY OVEN 28 S

Pratique et élégant / Practical and elegant

Simple d'utilisation : tournez, sélectionnez et validez, le tour est joué. À table !

Simple of use: turn, select and validate, the turn is played. Good appetite!



Thermostat réglable jusqu'à 250°
Adjustable thermostat until 250°

Sélection du mode de cuisson
Selection of the mode of cooking

Minuterie jusqu'à 60 mn
Timer up to 60 mn



2 poignées pour prise en main de la lèche-frite et de la broche
2 handles for catch the baking tray and the pin



Chaleur tournante
Rôtissoire intégrée
Fan assistance
Integrated rotisserie



Accepte les plats ronds et ovales
Accept the round or oval dishes



Pratique, le grill dore et gratine toutes vos préparations
Practical, the grill gilds and browns all your preparations

Caractéristiques / Features

Capacité / Capacity	28L
Volt / Volt	220V-240V
Puissance / Power	1500W
Température maximum / Variable temperature control up to	250°C
Couleur : noir, parois aluminium / Housing colour: black, inside aluminium coated	
Durée de la minuterie / Timer up to	60 minutes
Dimensions / Sizes	L 555 x l 370 x H 400 mm
Poids / Weight	7 kgs

Robby®

La Technologie professionnelle
au service du particulier

Cd2 Camp Major Ouest - 13400 AUBAGNE
Tél. +33 (0) 899 700 018 - Fax. +33 (0) 442 189 538
info@robbi.fr - www.robbi.fr

EURO-PALETTE

