
Protection par fusible thermique du bol inox

Le bol bénéficie d'une protection thermique par fusible à réarmement manuel. Cette sécurité se déclenche en cas de surchauffe. Votre appareil fonctionnera mais sans chauffer

Avant de réenclencher la sécurité, laisser refroidir le bol. Il ne faut jamais tenir enfoncé le bouton de ré enclenchement au risque de détériorer la protection et au risque de s'exposer à un risque d'incendie.

Un simple appui ''ferme'' permet de ré enclencher la sécurité (vous entendrez un ''clic'')



Vue de dessous du bol